



ANVÄNDNINGS- OCH SKÖTSELVILLKOR

HYBRIDGOLV

Hybridgolv från Barlinek kombinerar skönhet och exceptionell hållbarhet, vilket garanterar hög motståndskraft mot repor och intensiv användning. För att bevara deras eleganta utseende och optimala funktionalitet är det viktigt med regelbunden och korrekt skötsel. Beroende på användningsintensitet och typ av trafik på golvet kan skötselfrekvensen variera.

Golvets färg kan påverka synligheten av spår från daglig användning. Ljusa, enhetliga ytor kan kräva mer frekvent skötsel, eftersom smuts från daglig användning syns lättare på dem än på mörkare nyanser. Därför rekommenderas särskild omsorg och regelbundna förebyggande åtgärder för ljusa golv.

Regelbunden rengöring och löpande underhåll hjälper till att hålla golvet i perfekt skick och förhindrar mer tidskrävande renoveringsåtgärder. Rätt skötsel av golvet påverkar inte bara användarkomforten, utan förlänger också dess livslängd och minskar kostnaderna för framtida reparationer.

FÖREBYGGANDE AV SKADOR PÅ HYBRIDGOLV

1. Var försiktig när du placerar möbler och apparater på golvet. Flytta istället för att dra tunga möbler eller apparater över hybridgolvet, så undviker du repor och skador på ytan.
2. Kontrollera alla hjul, rullar, ben och undersidor på möbler innan du placerar dem på golvet. Byt ut slitna hjul eller rullar. Ta bort utstickande spikar, naglar eller liknande material som kan repa golvet. Ta bort rost från metalldelar som kan komma i kontakt med golvet. Slipa eller jämna ut alla ojämna eller grova ytor som kommer i kontakt med golvet.
3. Skydda alla möbelfötter med skyddsunderlägg, t.ex. av filt.
4. Använd skyddsmattor på platser där det finns stolar med hjul.
5. Ta bort smuts och sand från skyddsmattorna löpande.

6. Skydda golvet med skyddsmattor utanför och/eller innanför alla ingångar. Mattorna samlar upp smuts, sand, småsten och andra fasta partiklar som förs in och absorberar fukt. Håll mattorna rena. Använd inte mattor med latex- eller gummibotten på hybridgolv, eftersom vissa ämnen i dessa material kan ge permanenta fläckar eller skada golvet. Mattor som läggs på hybridgolv ska vara märkta som "fläckfria". Undvik att föra in asfalt och olja från uppfarter, eftersom det kan missfärga ytskiktet på hybridgolvet.
7. Användning av högklackade skor (så kallade stilettskor) på golvet kan leda till skador på ytan av hybridgolvet.
8. Undvik att utsätta golvet för direkt solljus under längre tid. Solljus kan orsaka missfärgning (färgförändring) av ytskiktet av naturligt trä. För att minska ljusintensiteten på hybridgolv rekommenderar vi att du använder persienner, gardiner eller rullgardiner för att skydda golvet från solen.
9. Skydda hybridgolvet mot höga temperaturer. Lägg inte golvet i närheten av eldstäder och öppna eldstäder eller i närheten av mycket heta föremål som kan värma upp golvet
Hybridgolv tål inte höga temperaturer. Långvarig exponering för höga temperaturer kan leda till deformation av ytan.
10. Lufttemperaturen under användning av golvet bör vara mellan +18 °C och +24 °C.
11. Fuktigheten i underlaget där hybridgolvet är monterat bör vara:
 - 2 % – betongunderlag utan golvvärme, mätt med CM-metoden
 - 1,8 % - betongunderlag med golvvärme mätt med CM-metoden
 - 0,5 % – anhydritunderlag utan golvvärme, mätt med CM-metoden
 - 0,3 % – anhydritunderlag med golvvärme, mätt med CM-metoden
 - 12 % – fuktighet i trägolv, inklusive träbaserade skivor
12. Den relativa luftfuktigheten i rummet bör ligga mellan 45 % och 60 %. Om de erforderliga villkoren inte uppfylls kan det leda till deformationer av brädorna, sprickor mellan brädorna eller små sprickor i det yttre träskiktet.
13. Maximal ojämnheter i underlaget får vara 3 mm på en längd av 2 m eller 2 mm på en längd av 1 m.
14. Den maximala temperaturen på ytan av ett hybridgolv som är monterat på golvvärmesystem får inte överstiga 27 °C.
15. I ett flytande system ska en undergolvskena med en CS-parameter (statisk belastning) på minst 400 kPa användas. Barlinek erbjuder en specialanpassad undergolvskena, Extreme 1.5, som uppfyller de angivna tekniska kraven. Användning av en undergolvskena med lägre CS-parameter medför att garantin för felaktig installation upphör att gälla. Vid montering av hybridgolv med integrerad underlagsmadrass används ingen extra underlagsmadrass.
16. Produkten kan monteras i kök, badrum och andra utrymmen som utsätts för vatten. För att stillastående vatten inte ska lämna avlagringar på ytan av brädorna och tränga in under golvet (vilket kan skapa förutsättningar för utveckling av svamp, mögel och obehagliga lukter) ska alla spillda vätskor avlägsnas omedelbart. Dessutom måste en elastisk, vattenavvisande tätningsmassa (t.ex. silikon) användas på de perifera expansionsfogarna. Expansionsfogar måste användas runt väggar, duschkar, badkar, toalettstolar och andra hinder som är permanent fästa vid underlaget, såsom trappor, pelare etc. Vid installation av golv i badrum, tvättstugor och andra utrymmen som är utsatta för vattenläckage rekommenderar vi att golvet limmas fast i underlaget med ett limsystem som rekommenderas av Barlinek och finns tillgängligt på www.barlinek.com
17. Hybridgolv får under inga omständigheter täckas med PE-folie eller andra material som inte släpper igenom fukt och luft.
18. Hybridgolv kan monteras på vatten- eller elgolvvärme.

VIKTIGT:

Vid vatten- eller elgolv, där värmesystemet är nedsänkt i golvavjämningen, måste värmekällan för värmesystemet befinna sig minst 15 mm från golvbrädorna. Flytande montering eller limning på underlaget är tillåtet, i enlighet med rekommendationerna i punkt 16 ovan.

19. Innan hybridgolvet monteras på golvvärme ska investeraren värma upp golvet i enlighet med "Protokoll för uppvärmning av golv". Det ifyllda och undertecknade "Protokoll för uppvärmning av golv" bifogas garantibeviset. Avsaknad av protokoll medför förlust av garantin för hybridgolv som monterats på golvvärmesystem. Om det finns ett program för uppvärmning av golvavjämningen installerat i pannan/värmepumpen, utför vi uppvärmningscykeln enligt detta program.

LÖPANDE OCH PERIODISK SKÖTSEL AV GOLVET

1. För underhåll av golvet ska du använda medel som är avsedda för detta ändamål: Protektor Koncentrat, Protektor Komplet, Protektor Blask. Information om metod och frekvens för underhåll av golvet finns i tabell 1 nedan, i tekniska databladet och på www.Barlinek.com.
2. Den löpande skötseln bör begränsas till normal dammsugning eller sopning av golvet.
3. För att ta bort damm bör torra, mjuka borstar eller en dammsugare med mjuk borste användas. Du kan också använda lätt fuktiga trasor. Under inga omständigheter får det finnas våta märken kvar på golvet efter städning.
4. Om du använder dammsugarrobotar, se till att de inte skrapar och skadar ytskiktet på hybridgolvet och håll maskinens hjul rena.
5. Ta omedelbart bort spillda vätskor.
6. Torka hybridgolvet med en fuktig mopp och använd ett lämpligt golvskötselmedel.
7. All smuts måste rengöras omedelbart, eftersom den kan ge bestående fläckar på golvet, t.ex. bläck, jod, livsmedelsfärg, fett, stekfett, matolja, nagellack, vin, urin, kaffe, mjölk.

Tabell 1.

GOLVSKÖTSEL	
POTEKTOR KONCENTRAT Medel för löpande golvvård	EGENSKAPER: koncentrerat rengöringsmedel för golv med naturliga vårdande tillsatser. Rengör utan att lämna ränder. Fräschar upp och skyddar golvet mot smuts. ANVÄNDNING: för alla typer av hybridgolv och lackerade trägolv. Kan användas på andra lackerade ytor, t.ex. möbler eller bänkskivor inomhus, samt på laminatgolv. Räckvidd ca 500 m²/1 l
PROTEKTOR KOMPLET Medel för periodisk grundlig rengöring av golv	EGENSKAPER: Flytande medel för alla typer av hybridgolv och lackerade trägolv. ANVÄNDNING: Medel för periodisk användning. Avlägsnar rester på golvet efter Protektor Koncentrat och Protektor Blask samt andra rengöringsmedel. Måste användas före applicering av Protektor Blask Räckvidd ca 200 m²/1 l.
PROTEKTOR BLASK Medel för regenerering och skydd av golvets lacklager	EGENSKAPER: Skyddar nya lackerade golv med en mikrofilm som täcker hela ytan och alla fogar mellan golvbrädorna mot inträngande smuts och damm. Elimineras små repor i skadade lacklager. ANVÄNDNING: För alla hybridgolv, lackerade trägolv inomhus. Räckvidd ca 100 m²/1 l VIKTIGT:

	INNAN PROTEKTOR BLASK PÅFÖRS MÅSTE GOLVET ALLTID TVÄTTAS MED PROTEKTOR KOMPLET. PROTEKTOR BLASK ÖKAR GLANSEN PÅ DEN LACKERADE YTAN MED NÅGRA GRADER. PÅ BORSTADE OCH FASADE GOLV LÄMNA INTE ÖVERSKOTT AV PROTEKTOR BLASK I SPÅREN MELLAN GOLVBRÄDORNA.
--	--

REKOMMENDERAD FREKVENNS FÖR GOLVSKÖTSEL

Trafikintensitet	Löpande rengöring PROTEKTOR KONCENTRAT	Periodisk rengöring PROTEKTOR KOMPLET	Periodisk regenerering PROTEKTOR BLASK
Golv i rum med låg trafik, t.ex. vardagsrum, sovrum	Var 5–7 dag	Enligt visuell bedömning minst var 6–12 månader	Enligt visuell bedömning
Golv i rum med medelhög trafik, t.ex. trappor, korridorer, kontorsrum	Var 3–5 dag	Enligt visuell bedömning minst var 3–6 månader	Enligt visuell bedömning
Golv i utrymmen med hög trafikintensitet, t.ex. restauranger, butiker, skolor	Varje 1–3 dag	Enligt visuell bedömning minst 1–2 gånger per månad	Enligt visuell bedömning

VIKTIGT:

Golv ska endast underhållas med medel avsedda för detta ändamål.

Användning av rengöringsmedel för golv från andra tillverkare än Barlinek kan leda till fläckar, missfärgningar på golven och stora förändringar i halksäkerhet och glans. Barlinek tar inte ansvar för effekterna av användning av medel från andra tillverkare. Alla rekommendationer angående rengörings- och underhållsfrekvens för golv är vägledande och beror på den faktiska användningen. Av ovanstående skäl kan de inte utgöra grund för garantianspråk.

VIKTIGT:

Användaren/investeraren är skyldig att informera städpersonalen om ovanstående villkor för användning och underhåll av hybridgolv.



Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-post: info@barlinek.com.pl

barlinek.com